

CONHEÇA O SEU X5-EVO

O que há dentro da caixa?

- Computador Vídeo Inteligente para Ciclismo X5-Evo
- Cabo micro-USB
- Cartão de Garantia
- Sensor de Batimentos Cardíacos (Opcional)
- Kit de suporte frontal expandido para bicicletas
- Guia de iniciação rápida
- Correia
- Sensor Combinado de Velocidade/Cadência (Opcional)

NOTA:

- Utilize apenas os acessórios aprovados.
- Os acessórios podem variar consoante o país ou região.
- Para informações mais detalhadas sobre a utilização e cuidados com o seu Sensor de Batimentos Cardíacos e Combinado, consulte o Manual do Utilizador.

Nomes e funções das peças

1. ALIMENTAÇÃO


- Premir de forma breve: suspender/despertar o ecrã
- Premir de forma longa: ligar/desligar

2. ANTERIOR/VOLTA

- ANTERIOR: prima para regressar à página anterior, quando não está no modo passeio
- Volta: prima para iniciar uma nova volta durante o modo passeio

3. INICIAR/PARAR

- Premir de forma breve: iniciar/parar passeio
- Premir de forma longa: mudar para o modo Bicicleta



4. Ecrã táctil

5. CIMA/BAIXO

- Ampliar/Afastar no modo Mapa
- Mudar folha de dados no modo Dados

6. Ranhura (não suportado)

7. GRAVAR

- Premir de forma breve: iniciar/parar gravação vídeo
- Premir de forma longa: mudar para o modo de Gravação

8. Câmara

9. Encaixe do suporte para bicicleta

10. Orifício da correia

Aperte a correia ao guiador para melhorar a segurança durante o passeio

11. Porta micro USB

Aperte a tampa de chuva para que a porta USB fique resistente à água

INTRODUÇÃO

Carregar o X5-Evo a 100%

Para uma utilização inicial, tem de carregar a bateria integrada (através do cabo USB fornecido) durante pelo menos 5 horas. Para evitar corrosão, seque bem a porta micro USB, capa de chuva e zona circundante antes de carregar ou ligar a um computador.


Retire com cuidado a capa de chuva da porta micro USB para evitar que se parta. Quando o processo de carga estiver concluído, volte a encaixá-la bem.

NOTA

- O X5-Evo pode ser carregado enquanto está a uso. Tenha em conta que a porta Micro USB não é resistente à água. Não tente carregar o X5-Evo à chuva, ou em condições de humidade excessivas.
- A amplitude de temperatura em funcionamento: do X5-Evo é de -10°C a 50°C.
- Não deixe o X5-Evo exposto a altas temperaturas (acima dos 60°C) nem ambientes húmidos.


Instalar o X5-Evo na bicicleta

1. Prenda o Suporte Frontal Expandido ao guiador da bicicleta. Alinhe-o com a mesa da bicicleta, e aperte o parafuso. Certifique-se que o suporte está bem preso e paralelo ao nível do chão, virado para a frente.



2. Segure bem no X5-Evo e rode-o para a direita. Coloque-o na horizontal em cima da ranhura do suporte, e pressione ligeiramente.

3. Rode 90 graus para a esquerda para o encaixar no suporte da bicicleta.



4. O X5-Evo ficará eventualmente paralelo à mesa. Pode usá-lo facilmente.

Realizar a Configuração inicial

Mantenha premido o botão [ALIMENTAÇÃO] para ativar o X5-Evo e siga as instruções no ecrã para personalizar o perfil do seu computador, e configurar as definições de sistema.

Definição Antes do Passeio


Proceda às definições básicas antes de iniciar o passeio, para informações mais exatas com o X5-Evo.

- Ligar a uma rede Wi-Fi: Definições > Rede > Wi-Fi.
- Posicionar o seu GPS: Definições > Sistema > GPS > ativar GPS. (Recomenda-se que posicione o seu GPS numa zona a céu aberto.)
- Emparelhe o seu X5-Evo com Sensores ANT+ opcionais (caso disponíveis): Definições > ANT+.
- Calibração de Altitude: Definições > Dispositivo > Calibração de Altitude.






VAMOS DAR UM PASSEIO


Visão geral do ecrã principal

O ecrã principal permite acesso rápido a funcionalidades e definições.







Iniciar/parar um passeio


1. A partir do ecrã principal, toque especificamente no ícone da bicicleta  no botão [PASSEIO] para abrir o menu Modo de Bicicleta (ou prima de forma longa no botão [INICIAR/PARAR]). Há quatro modos diferentes de bicicleta para escolher: Estrada (predefinição) , Descida em Terra Batida , Passeio  e Dentro de portas . Escolha o que mais se ajusta ao seu caso.
2. Toque no botão [PASSEIO] para iniciar o passeio (ou prima de forma breve o botão [INICIAR/PARAR]).
3. Durante o passeio, pode:
 - Tocar no ecrã para parar o temporizador ou volta. Ou
 - pressionar de forma breve o botão [VOLTA] para marcar uma volta. Ou
 - pressionar de forma breve o botão [INICIAR/PARAR] para continuar/guardar/descartar o passeio.

4. Quando o temporizador parar, toque novamente no ecrã para continuar/guardar/descartar o passeio (ou prima de forma breve o botão [INICIAR/PARAR] para retomar o temporizador).
5. Passe o dedo sobre o ecrã, do topo para baixo, para aceder ao Menu de Acesso rápido e toque em  para o fechar.
6. Passe para a esquerda ou direita para ver outras páginas de dados.

Configuração de gravação com a câmara

O X5-Evo suporta quatro tipos de gravação com câmara. Pressione de forma longa o botão [GRAVAR] para abrir o menu do modo de Gravação: [Auto] , [Reciclar] , [Tempo decorrido]  e [Manual] . Seleccione um que lhe interesse. Prima de forma breve o botão [GRAVAR] para iniciar/parar a gravação.

Ver atividades

1. A partir do ecrã principal, toque em  para ver as atividades gravadas.
2. Seleccione uma atividade. A partir da página de atividade seleccionada verá a visão geral dos dados do passeio.

Prepare as suas rotas e comece a treinar

Deseja criar/planear as suas rotas de bicicleta ou descobrir novas rotas? Com a aplicação Xplova CONNECT, pode facilmente desenhar as suas próprias rotas, ou transferir rotas para o seu X5-Evo. Para além disso, a aplicação Xplova CONNECT permite personalizar o seu horário e planos de treino, ajudando a atingir os seus objetivos de forma mais eficaz.

Mais funcionalidades fantásticas

Para maximizar a disponibilidade/funcionalidade do seu X5-Evo, recomendamos vivamente que instale as nossas duas aplicações no seu smartphone:

1. Pode usar o Xplova CONNECT para:
 - Ver/armazenar atividades do X5-Evo.
 - Transferir rotas de websites.
 - Criar/enviar rotas/planos de treino para o X5-Evo.
 - Carregar as suas atividades/rotas para diferentes plataformas (por ex., Xplova, Strava e outros).
2. Pode usar Xplova VIDEO para:
 - Ver/armazenar vídeos do X5-Evo.
 - Edição e produção vídeo.
 - Sobreposição de estatísticas de atividade no vídeo.
 - Publicar Vídeos em redes sociais.

Abra a loja de aplicações do seu smartphone (Google Play ou App Store) e procure por "Xplova VIDEO" ou "Xplova CONNECT". Transfira e instale as aplicações.



Saber mais informações

Digitalize os códigos QR que se seguem para mais informações sobre o X5-Evo.



Website Xplova



Manual do Utilizador



Informações de Reparação